



Geilinger-Stütze®: Mögliche Kopf-/Fussanschlüsse (Auswahl)


Lasteinleitung bzw. Lastdurchleitung bei Balken oder Wänden



Mit Fuss- und Kopfplatte




Mit Kopfplatte und Lastdurchleitung mittels Stahlkern




Mit Kopfbolzendübeln und Lastdurchleitung mittels Stahlkern (evtl. auch mit zusätzlicher Kopfplatte)

System Geilinger




Geilinger-Stütze® mit Europilz®



Lasteinleitung mit Kopfbolzendübeln

Unterzug (Überzug) oder Wandscheibe



Lasteinleitung mit Kopfbolzendübeln und Blechen



Kontaktaufnahme aus:

Deutschland
Österreich/Schweiz
Luxemburg
Aus aller Welt

Tel:

+49 6126 9301-0
+41 44 86252-00
+352 263508-76
+800 00000-100

Mail:

de@spannverbund.com
ch@spannverbund.com
lux@spannverbund.com
group@spannverbund.com