



Geilinger-Stütze®: Mögliche Kopf-/Fussanschlüsse (Auswahl)


Lasteinleitung bzw. Lastdurchleitung bei Balken oder Wänden



Mit Fuss- und Kopfplatte




Mit Kopfplatte und Lastdurchleitung mittels Stahlkern




Mit Kopfbolzendübeln und Lastdurchleitung mittels Stahlkern (evtl. auch mit zusätzlicher Kopfplatte)


System Geilinger



Geilinger-Stütze® mit Europilz®



Lasteinleitung mit Kopfbolzendübeln



Lasteinleitung mit Kopfbolzendübeln und Blechen

Kontaktaufnahme aus:

Deutschland

Österreich/Schweiz

Luxemburg

Aus aller Welt

Tel:

+49 6126 9301-0

+41 44 86252-00

+352 263508-76

+800 00000-100

Mail:

de@spannverbund.com

ch@spannverbund.com

lu@spannverbund.com

group@spannverbund.com